

Québec : 418-843-6444  
Montréal : 450 663-9411  
Trois-Rivières : 819 415-6444

## Procédure pour modifier les touches de composition rapide (BLF)

### Téléphone Grandstream Série GXP2130 – GXP2140 – GXP2160 – GXP2170



Vous devez connaître l'adresse IP du téléphone :

Sur le téléphone, appuyer une fois sur la flèche qui pointe vers le haut

Une adresse IP sera inscrite (ex : 192.168.0.101)

### Téléphone Grandstream Série GXP1628 – GXP1630



Vous devez connaître l'adresse IP du téléphone :

Sur le téléphone, appuyer une fois sur la touche à gauche au bas de l'écran Ecr-Suiv (NextScr)

Une adresse IP sera inscrite (ex : 192.168.0.101)

Québec : 418-843-6444  
Montréal : 450 663-9411  
Trois-Rivières : 819 415-6444

Vous devez ouvrir un fureteur internet (Explorer – Mozilla Firefox – Google Chrome – Safari etc.)


Pour notre exemple, nous utiliserons Mozilla Firefox

1 Tapez l'adresse IP dans la barre d'adresse \*ATTENTION ne pas taper l'adresse dans le moteur de recherche\*

2 Le username (nom d'utilisateur) est admin

Le password (mot de passe) est admin

**Cliquez Sur Login**



1




Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2016. All Rights Reserved.

Québec : 418-843-6444  
Montréal : 450 663-9411  
Trois-Rivières : 819 415-6444

Une fois connecté au téléphone voici les étapes à suivre :


- 1- Settings (paramètres)
- 2- Programmable keys (Touches programmables)



The screenshot shows the Grandstream GXP2160 web interface. The browser address bar shows the URL 192.168.0.101/#page:status\_account. The main navigation menu includes STATUS, ACCOUNTS, SETTINGS, NETWORK, MAINTENANCE, and PHONEBOOK. The SETTINGS menu is expanded, showing options like General Settings, Call Features, Multicast Paging, Ring Tone, Audio Control, LCD Display, LED Control, Date and Time, Web Service, XML Applications, Programmable Keys, and Broadcast. The Programmable Keys option is highlighted with a red circle and a red '2'. The main content area shows the Account Status page with a table of accounts and their SIP User IDs.

Account	SIP User ID
Account 1	228
Account 2	
Account 3	
Account 4	
Account 5	
Account 6	

Québec : 418-843-6444  
 Montréal : 450 663-9411  
 Trois-Rivières : 819 415-6444



	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Claude	223
MPK 2	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Sebastien	225
MPK 3	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Vincent	226
MPK 4	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Christine	227
MPK 5	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Mario	229
MPK 6	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Service	230
MPK 7	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Conference	224
MPK 8	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 9	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 10	Speed Dial	Account 1	Número 1	1800555555
MPK 11	Speed Dial	Account 1	Número 2	1800555555
MPK 12	Speed Dial	Account 1	Número 3	1800555555
MPK 13	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 14	Speed Dial	Account 1	Número 4	1800555555
MPK 15	Speed Dial	Account 1	Número 5	1800555555
MPK 16	Speed Dial	Account 1	Número 6	4185555555

Save Save and Apply Reset



Québec : 418-843-6444  
Montréal : 450 663-9411  
Trois-Rivières : 819 415-6444

Une fois sur la page, voici les configurations **les plus utilisés** :

### Les MPK

Ils sont tout simplement des boutons programmables (Vous pouvez en avoir plus ou moins tout dépendant de votre modèle de téléphone)

1 – Voici les choix suivant pour **MODE** :

**Busy Lamp Field** -Voyant lumineux informant si le poste est en ligne ou disponible

**Speed Dial** (Composition Abrégée) – Un numéro externe – Local, National ou International

**Call Park** (Parking d'appel) – Appel en attente visible sur plusieurs poste (si configuré)

**Intercom** – Pour effectuer un appel sur les haut-parleurs (si configuré dans le système)

**Account** (compte)

Normalement laissé sur l'Account 1 (Compte 1) si plus d'un compte sur le même appareil choisir le bon compte.

### 2 – Description

Entrez la description général du bouton qui sera programmé.

Ex : Cellulaire Joe, Maison Roger ou Intercom etc.

Veuillez noter qu'il s'agit d'une référence uniquement (aucun impact sur téléphone)

\* Ne jamais utiliser de ponctuation (à moins d'avis contraire)

### 3 – Value (Valeur)

Québec : 418-843-6444  
Montréal : 450 663-9411  
Trois-Rivières : 819 415-6444

Entrez le numéro du poste, le # de téléphone ou la valeur correspondant

#### 4 – Save and Apply (sauvegarder et appliquer)

Voici une liste d'exemple :

- Pour ajouter un nouveau poste ex : Roger au 230  
**Mode** : Busy light Field (BLF)                      **Description** : Roger                      **Valeur** : 230
  
- Pour ajouter le Cellulaire du Patron X  
**Mode** : Speed Dial                                      **Description** : Cellulaire Patron X                      **Valeur** : 41812345678
  
- Pour ajouter le numéro du Patron X qui est à en Floride (National)  
**Mode** : Speed Dial                                      **Description** : Patron X                      **Valeur** : 156112345678
  
- Pour ajouter le numéro d'un fournisseur qui est en France (International)  
**Mode** : Speed Dial                                      **Description** : Fournisseur                      **Valeur** : 1033123123123
  
- Pour ajouter un parking d'appel (Call Park) (les parkings sont de 701 à 720)  
**Mode** : Call Park                                      **Description** : Parking 2                      **Valeur** : 702
  
- Pour ajouter un intercom (contactez Groupe CTEI pour configuration initiale)  
**Mode** : Intercom                                      **Description** : Intercom Tous                      **Valeur** : 630

**Joe Gendron** - Administrateur technologique

Courriel : [joe@groupectei.com](mailto:joe@groupectei.com)

Québec : 418 843-6444, 228